

## Plateholder

Modell: INSTANT plateholder  
Varenummer: 32-93300

Anvendelse:  
Plateløfter som gjør det enkelt å holde platen på plass ved montering og/eller merking og tilpassing av plater. Løfter og presser platen mot vegg.

Vedlikehold:  
Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade

Dersom tviil ta enheten ut av arbeide.

## Materialkurv

Modell: Instant materialkurv  
Varenummer: 32-89121  
Advarsel: Maks. Last 100 kg

Anvendelse:  
Til bruk for løfting med kran. Maks. last må ikke overskrides og innholdet må ikke overskride kanten. Kontroller løftebøylen for hvert løft.

Vedlikehold:  
1. Alle bevegelige deler må smøres en gang pr måned  
2. Kontrollerer jevnlig og minst årlig alle sveisefuger og bevegelige leder  
3. Fjern evt. rust umiddelbart  
4. Kontroller løftebøylen med sprekkindikasjonsspray

Dersom i tviil ta enheten ut av arbeide.

## Gipsplateheis

Modell: Instant gipsplateheis  
Varenummer: 32-3205 / 32-3206  
Advarsel: Maksimal last for gipsplateheis er 50 kg. Dette må ikke i noen omstendighet overskrides.

Anvendelse:  
Gipsplateheis for montering av plater både til rett og skrått tak. Heisen består av hjulstativ, teleskop forlenger og løfteramme.

Når gipsheisen anvendes skal alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å minske risiko for personskader.

1. Hold arbeidsområdet rent
2. Hold uvedkommende borte fra arbeidsområdet når heisen er i bruk
3. Ikke last på mer vekt enn hva heisen er godkjent for
4. Hold plateheisen ren. Smør kjede og bevegelige deler
5. Kontroller heisen for og etter bruk
6. Bruk ikke heisen dersom den har mangler eller skader

Montering: Monter heisen/teleskopenheten i hjulstativet. Løsne splinten på heisen, sett på løfteramme og sett på splinten igjen.

Bruk: Løft på plate på løfteramme og sørg for jevn vektfordeling. Hev og senk heis ved å bruke dreiehjul. Ved senking vil brems av sikkerhetsgrunner automatisk aktiveres over hodehøyde. En hendel på teleskopforlenger spretter ut og må klemmes inn for ytterligere senking.

Demontering: Motsatt rekkefølge av montering.

INSTANT Blåprodukter er produsert eksklusivt for INSTANT av:  
Elmaga, UAB INSTANT LIETUVA, Tilmao g. 19, LT-02300 VILNUS

# BRUKERVEILEDNING BLÅPRODUKTER



- AVFALLSVOGNER
- VERKTØYKISTER
- GIPSBUKKER INKL. TRANSPORTSTATIV
- HEV- OG SENKBAR FLAKVOGN
- PLATETRANSPORTVOGN
- FLAKVOGN
- SELVTØMMENDE CONTAINER
- DØR- OG VINDUSTRALLE
- DØRLØFTER
- MONTERINGSSTØTTER
- INNØLFER FOR GIPSPLATER
- PLATEHOLDER
- GIPSPLATEHEIS
- MATERIALKURV

**INSTANT**  
NORGE AS

Adresse: Enebakkeveien 441 B - 1290 OSLO

|                |             |             |                    |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
|                | Telefon     | Telefaks    | E-post             |
| Sentralbord:   | 23 19 11 00 | 23 19 11 01 | post@instant.no    |
| Service/deler: | 23 19 11 11 | 23 19 11 01 | service@instant.no |

Forhandler:

Aktivt AS 019634

www.instant.no

**INSTANT**  
NORGE AS

## Generelle sikkerhetsbestemmelser:

1. Stå ikke under hengende last
2. Bruk nødvendig verneutstyr
3. Maks. last må aldri overskrides
4. Produktets anvendelsesområde må overholdes
5. Inspiser visuelt for rust, bulker eller sprekkdannelser regelmessig og minst en gang pr. måned. Løfteanordninger skal kontrolleres med sprekkinndikasjonsspray.
6. Produktene er underlagt EU's maskindirektivs regelverk og årskontroll utføres av sertifisert organ.

## Avfallsvogn

Modell: INSTANT avfallsvogn 360liter / INSTANT avfallsvogn 400 liter  
Varenummer: 32-2044(360liter) / 32-2045(400liter)  
Advarsel: Maks. last 750kg.

Anvendelse: Transport av avfall. Manøvreres manuelt. Vippes fremover ved tømning. Ved å benytte nedre håndtak lettes belasting ved løfting. Unødig/uforsikret trilling forhindres ved aktivering av brems (fotpædal mellom svingbare hjul på mod. 32-2044 og direkte på svingbart hjul mod. 32-2045).

Løfting med kran: Krokse/festes i alle fire løfteører. Maks. last må ikke overskrides.

Vedlikehold: Kontroller jevnlig:  
1. At hjul triller lett og er godt festet (etterstrammes hvis nødvendig).  
2. At brems fungerer tilfredsstillende.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på større bulker og sprekkdannelser som kan skade konstruksjonen. Kontroller løfteører ekstra grundig.  
4. At gummilist på toppen er inntakt.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Verktøykiste standard/jumbo

Modell: INSTANT verktøykiste standard / INSTANT verktøykiste jumbo  
Varenummer: 32-2021(standard) / 32-2080(jumbo)  
Advarsel: Maks. last 700kg.

Anvendelse: For oppbevaring/transport av verktøy. Manøvreres manuelt. Hengslet håndtak på samme side som de svingbare hjul. Løsemekanisme på med lukket låsehus. Uttak for strømkabel, eksempelvis for mindre aggregat, ladere etc.

Løfting med kran: Krokse/festes i alle fire løfteører. Maks. last må ikke overskrides.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At hjul triller lett og er godt festet (etterstrammes hvis nødvendig)  
2. Løftepunkt og beveglige deler sjekkes ekstra grundig.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på bulker/sprekkdannelser etc. som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Gipsbukker/transportstativ for gipsbukker

Modell: INSTANT gipsbukk / INSTANT transportstativ for gipsbukk  
Varenummer: 32-90285 (Gipsbukk) / 32-90286 (Transportstativ)  
Advarsel: Maks. last gipsbukk: 400kg, Maks last transportstativ: 800kg

Anvendelse: Gipsbukk: Oppbevaring av gipsplater. Plaseres jevnt fordelt under last (anbefales 3 stk pr. last). Benyttes ofte i kombinasjon med hev- og senkbar flakvogn. Lasten senkes ned på bukkene som gir riktig ergonomisk høyde. Må IKKE brukes på glatte underlag. Transportstativ for gipsbukker: Forenkler oppbevaring og transport. Montert på forsterket EUR-pall for håndtering med truck/jekketralle. Maks. antall 100 stk gipsbukk pr. transportstativ.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. Gipsbukks bevegelighet og at kjetting er inntakt. Sjekk at rønder ikke er klemt/skadet.  
2. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader/deffekter som kan påvirke konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Hev- og senkbar flakvogn

Modell: INSTANT hev- og senkbar flakvogn  
Varenummer: 32-2125  
Advarsel: Maks. last 1500kg.

Anvendelse: Spesielt godt egnet for transport av gipsplater i kombinasjon med våre gipsbukker. Husk å vippe opp de nedfelte lasteklosser i vognens plan før lastning. Vognen heves ved å pumpe drag opp og ned og senkes ved å klemme inn hendel på drag. Brems på hjul ved å skyve drag helt ned. 4-hjuls swing.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes.  
2. Kontroller lufttrykk i hjul hvis ikke utstyrt med punkteringsfrie hjul.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Platetransportvogn

Modell: INSTANT Platetransportvogn m/kombibord  
Varenummer: 32-2054  
Advarsel: Maks. last 500kg.

Anvendelse: Transport av gipsplater, bygningsplater, glass etc. Transporteres i skråstilling som illustrasjon. Midtstilte store hjul gjør manøvrering smidig og stabil. Håndtak øverst på rammekonstruksjon frigjør ramme som så kan vippes til arbeidsbord. Teleskophåndtak midt på ramme letter denne operasjon. Som arbeidsbord hviler konstruksjon på de 4 mindre hjul hvorav 2 låsbare. Støtteben sikrer stabilitet. Ved transport av 900mm gipsplater vippes ut de 3 vinkler i bordet som sørger for riktig vektfordeling.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. Kontroller at vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes.  
2. Kontroller lufttrykk i midtstilte hjul hvis ikke utstyrt med punkteringsfrie hjul.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige sprekker/skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Flakvogn

Modell: INSTANT flakvogn liten / INSTANT flakvogn stor  
Varenummer: 32-90280(liten) / 32-90284(stor)  
Advarsel: Maks. last 1500kg.

Anvendelse: Transport av bygningsmateriale etc. både innen- og utendørs.

Sving på alle 4 hjul for smidig manøvrering. Brems ved å heve styredrag til loddrett stilling, jmf. illustrasjon.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At sving- og bremsfunksjon fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes.  
2. At lufttrykk er riktig dersom ikke har punkteringsfrie hjul.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader, bl.a. sprekkdannelser, som kan påvirke konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Selvtømmende container 2800 liter / 3200 liter

Modell: INSTANT selvtømmende container 2800 liter / INSTANT selvtømmende container 3200 liter  
Varenummer: 32-61075 (2800 liter) / 32-61076 (3200 liter)  
Advarsel: Maks. last 1500 kg.

Anvendelse: Selvtømmende container for midlertidig deponering av avfall, gjerne som hjelpemiddel i forbindelse med avfallsortering. Løstes med kran og tømmes av kranløser uten bistand. Gaffellommer for flytting med truck.

Løfting med kran:  
1. Fest kroken på angitt punkt på den bevegelige løftebøyle og hev container.  
2. Sett ned container og slipp opp wire slik at løftebøyle senkes inntil låsearm griper tak i tilpasset feste på containers bakkant.  
3. Hev containers bakkant og tøm innhold.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At løftepunkt, løftearm, kjetting og låseordning er inntakt og fungerer normalt.  
2. Visuell inspeksjon med tanke på større bulker og sprekkdannelser som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Dør- og vindustralle

Modell: INSTANT dør- og vindustralle  
Varenummer: 32-93100  
Advarsel: Maks. lastehøyde 165cm, maks lastebredde 18cm

Anvendelse: Tralle for å lette håndtering av vinduer, dører, plater etc. Senkes til gulvnivå med pedal venstre side, heves til transportstilling ved å føre håndtak ned til griper fatt i låseordning. Gods sikres ved å stramme til justerbare tvinge på loddrette stag. Sparer tunge løft og reduserer transportskader.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes.  
2. Kontroller lufttrykk i hjul hvis ikke utstyrt med punkteringsfrie hjul.  
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.



## Dørløfter

Modell: INSTANT dørløfter  
Varenummer: 32-93200  
Advarsel: Maks. belastning 150 kg

Anvendelse: Hjelpemiddel for innendørs transport/montering/demontering av dører. Teleskopisk håndtak gir riktig arbeidsstilling. Med tillegg av sett (2 stk) føringskinner blir montering/demontering av dører enkel og lett operasjon for en person. Dører inntil 150 kg. Nylon merkefrie hjul.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At vitale funksjoner fungerer normalt.  
2. At hjul triller lett  
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil ta enheten ut av arbeid.




## Monteringsstøtte

Modell: INSTANT monteringsstøtte  
Varenummer: 375280  
Advarsel: Ikke beregnet for betongvegger

Bruksområde: Justerbar veggstøtte. Lengde 2100mm – 3200mm. Finjustering 350mm.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At vitale/beveglige deler fungerer normalt.  
2. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil ta enheten ut av arbeid.



## Innløfter

Modell: INSTANT innløfter  
Varenummer: 32-61090  
Advarsel: Maks. last 2500 kg.

Anvendelse: For innløfting av gipsplater gjennom åpninger i fasade. Ved hjelp av truck eller kran og pallegaffel plasseres platene på innløfter og sikres ved strammebånd. 3-delt kjetting festes i kran og last heves. Lasten føres inn fasadeåpning ved at kranløser senker lasten slik at bakke hjul lander på dekke/gulv. De bakke kjettinger frigjøres fra innløfteren hvorpå kranløser hever kjetting og innløfter ruller inn på dekke/gulv. Forsikre deg om at det aldri er folk under lasten ved løfting.

Vedlikehold: Følgende skal kontrolleres jevnlig:  
1. At vitale/beveglige deler fungerer normalt.  
2. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil ta enheten ut av arbeid.